

网心云 oes 刷机方法

刷机固件及方法贡献者：BeiXiang

一、无法开机/官方固件

- 1.不拆机:连接共对共数据线，用卡针顶住重置按钮，插入电源，连接晶晨刷机工具刷入固件 (ubuntu-emcc.img)。
- 2.拆机:拆开后盖，拆下散热板，连接公对公数据线，短接emmc 2个旁触点，使用晶晨刷机工具刷入固件 (ubuntu-emcc.img)

二、已经刷入 ubuntu 固件后，再刷入 armbian 或者 openwrt

- 1.U 盘启动:直接在 U 盘中运行系统 openwrt 使用 系统——晶晨宝盒进行安装。
- 2.U 盘启动:直接在 U 盘中运行系统 armbian 使用 armbian-install 命令刷入 emmc。

armbian 下载地址：<https://github.com/opn5iv3/amlogic-s9xxx-armbian/releases>

openwrt 下载地址：<https://github.com/opn5iv3/amlogic-s9xxx-openwrt/releases>